

Simbol	Obrazložitev
	Zaščita dihal pri brizganju barve, razkužil in drugih aerosolov.
	Zaščita dihal pri distribuciji pesticidov in insekticidov.
	Zaščita dihal pri barvanju in lakiranju.
	Dihalna zaščita pri brušenju, žaganju in rezanju.
	Zaščita dihal pri varjenju in spajkanju.
	Datum izdelave (glejte pojasnila na strani www.draeger.com/ifu?SearchTerm=9021650)

4 Uporaba

4.1 Pogoji za uporabo

⚠ OPOZORILO

Smrtna nevarnost ali nevarnost telesnih poškodb!

V primeru nepravilne uporabe in neupoštevanja naslednjih napotkov lahko pride do telesnih poškodb ali smrti.

- Filterne naprave uporabljajte, samo če ni nobenih nejasnosti glede namena ali pogojev uporabe.

► Upoštevejte naslednje napotke.

- Natančno upoštevejte veljavne nacionalne predpise o uporabi filtrirnih naprav (v Nemčiji npr. BGR 190, v Avstraliji in Novi Zelandiji npr. AS/NZS 1715:2009).
- Poznati morate razmere v okolici (posebno vrsto in koncentracijo nevarnih snovi). Uporabljajte ustrezen dihalni filter. V primeru, da je škodljiva snov neznanega izvora, uporabljajte samo dihalni aparati na stisnjen zrak ali dovodne cevi za stisnjen zrak.
- Filterne naprave uporabljajte, samo če zrak ni neposredno nevaren za zdravje in življenje.
- Prepričajte se, da se ozračje v okolici ne more poslabšati.
- Ne uporabljajte filterne naprave, če sumite na nevarne snovi z zelo majhnimi opozorilnimi lastnostmi (vonj, okus, draženje oči in dihalnih poti). V tem primeru takoj zapustite nevarno območje, ker lahko začne polmaska puščati.
- S filtrirnimi napravami ne vstopajte v neprezračevane rezervoarje, jame, kanale ipd.
- Ne uporabljajte jih v ozračju, ki je obogateno s kisikom.
- Vsebnost kisika v zraku okolice ne sme pasti pod naslednje mejne vrednosti:
 - najmanj 17 Vol% kisika v vseh evropskih državah razen Nizozemske, Belgije, Združenega kraljestva
 - najmanj 19 Vol% kisika na Nizozemskem, v Belgiji, Združenem Kraljestvu, Avstraliji in Novi Zelandiji

V drugih državah upoštevejte nacionalne smernice.

- Teža dihalnega filtra ne sme preseči 300 g.
- Po potrebi uporabljajte primerno zaščito oči in glave.
- Podjetnik/uporabnik mora pred prvo uporabo zagotoviti naslednje (glejte evropsko direktivo 89/656/EGS):
 - prileganje mora biti pravilno, tako da je npr. zagotovljeno brezhibno tesnjenje
 - Osebna zaščitna oprema mora biti skladna z vsako drugo osebno zaščitno opremo, ki se trenutno uporablja (npr. z zaščitnim jopičem)
 - osebna zaščitna oprema mora biti primerna za trenutne pogoje na delovnem mestu
 - osebna zaščitna oprema mora ustrezati ergonomskim in zdravstvenim zahtevam osebe, ki uporablja zaščitno dihalno napravo

4.2 Priprave na uporabo

- X-plore 4740 z dihalnim filtrom:
 - Privijte dihalni filter.
 - Namestite polmasko.
 - Izvedite preizkus tesnjenja.
- X-plore 4740 s filtrirno napravo z ventilatorjem ali cevnim dihalnim aparatom:
 - Namestite polmasko.
 - Izvedite preizkus tesnjenja.
 - Privijte filtrirno napravo z ventilatorjem ali cevni dihalni aparat.
- X-plore 4790:
 - Pritisnite pokrov na območju prijema pokrovčka.
 - Privijte dihalni filter.
 - Po potrebi v pokrov vstavite predfilter.
 - Pokrov nataknite na pokrovček.
 - Namestite polmasko.
 - Izvedite preizkus tesnjenja.

4.2.1 Nameščanje polmaske

- Polmaska z naglavno mrežo:
 - Raztegnite trakove: konce trakov povlecite do konca do naglavne mreže.
 - Zapnite zapenjalna kavlja.
 - Trakove dajte okoli vratu.
 - Polmasko potisnite do naglavne mreže (A1).
 - Polmasko namestite preko ust in nosu (A2).
 - Naglavno mrežo dajte na zatilje, pri čemer trakove napeljite mimo ušes in nad njimi.
 - Pritegnite konce trakov, da polmaska trdno sede na obraz (A3).

^[i] Naglavno mrežo lahko nadenete tudi na zaščitno čelado. Z odpenjanjem obeh kavljev za pritrjevanje si omogočite udobno začasno namestitev polmaske na prsih.

- Polmaska z naglavnim trakom:
 - Raztegnite naglavni trak: S palcem dvignite zanko in naglavni trak povlecite čim dlje v smeri puščice (B1).
 - Polmasko namestite preko ust in nosu (B2).
 - Naglavni trak napeljite mimo ušes in nad njimi ter ga dajte na zatilje.
 - Pritegnite konce naglavnega traku, da polmaska trdno sede na obraz (B3).

4.2.2 Izvedba preizkusa tesnjenja

⚠ OPOZORILO

Nevarnost zastrupitve!

Poraščenost ali posebna oblika obraza lahko slabo vplivata na potrebno tesno prileganje polmaske.

- Polmasko začnite uporabljati, samo če se tesno prilega in če je vgrajen dihalni filter.

- Dihalni filter ali priključek filtra zatesnite z dlanjó ali pripomočkom (npr. kosom kartona) in vdihnite, da nastane podtlak. Za krajši čas zadržite zrak. Podtlak se mora ohraniti, sicer dodatno zategnite trakove ali uporabite drugo velikost maske.

4.3 Po uporabi

- Snemite polmasko.
- X-plore 4740 z dihalnim filtrom:
 - Odvijte dihalni filter.
- X-plore 4740 s filtrirno napravo z ventilatorjem ali cevnim dihalnim aparatom:
 - Odvijte filtrirno napravo z ventilatorjem ali cevni dihalni aparat.
- X-plore 4790:
 - Pritisnite pokrov na območju prijema pokrovčka.
 - Odvijte dihalni filter.
 - Po potrebi odstranite predfilter.

5 Vzdrževanje

5.1 Časovni intervali vzdrževanja

Potrebna dela	pred uporabo	po uporabi	na pol leta	vsaki 2 leti	vsaka 4 leta
Pregled trakov	X		X ¹⁾		
Preverjanje s strani upo-rabnika naprave	X				
Vizualni pregled in preiz-kus delovanja	X		X ¹⁾		
Čiščenje in dezinfekcija		X		X ²⁾	
Menjava ploščice ventila za izdihavanje					X

- Pri zrakotesno pakiranih polmaskah vsaki 2 leti.
- Pri zrakotesno pakiranih polmaskah, sicer vsakega pol leta

5.2 Čiščenje in razkuževanje

Očistite in dezinficirajte polmasko po vsaki uporabi.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost zastrupitve ali smrtna nevarnost!

Lahko se zmanjša elastičnost tesnilne površine in maska se ne prilega več pravilno.

- Telo maske očistite tako temeljito, da na njem ne bo ostankov izdelkov za nego kože.

⚠ PREVIDNOST					
Nevarnost poškodb materiala!					
Uporabljajte samo opisane postopke ter navedena čistilna in dezinfekcijska sredstva. Druga sredstva, odmerki in časi učinkovanja lahko povzročijo poškodbe izdelka.					
► Za čiščenje in dezinfekcijo ne uporabljajte topil (npr. acetona, alkohola) ali čistilnih sredstev z ostrimi delci.					

	Za informacije o primernih čistilih in dezinfekcijskih sredstvih in njihovih specifikacijah glejte dokument 9100081 na www.draeger.com/IFU.
---------------	---

- S polmaske odstranite dihalni filter ali filtrirno napravo z ventilatorjem ali cevni dihalni aparat na stisnjeni zrak.
- Zmešajte vodo in čistilo ter pripravite raztopino čistila.
- Vse dele očistite z mehko krpo in mešanico za čiščenje.
- Vse dele temeljito sperite pod tekočo vodo.
- Zmešajte vodo in razkužilo ter pripravite dezinfekcijsko kopel.
- Vse dele, ki jih je treba razkužiti, položite v razkužilno kopel.

NASVET

Pri polmaskah iz silikona po čiščenju in dezinficiranju vse dele izpirajte 10 minut.

- Vse dele temeljito sperite pod tekočo vodo.
- Vsi deli naj se posušijo na zraku ali v sušilniku (temperatura: najv. 60 °C). Zaščitite jih pred direktno sončno svetlobo.

5.3 Vzdrževalna dela

5.3.1 Preverjanje polmaske

⚠ OPOZORILO

Nevarnost zastrupitve!

Če so trakovi poškodovani (npr. porozni ali razpokani), se polmaska morda ne prilega tesno.

- Po potrebi jo zamenjajte.

- Preglejte, ali je kakšen del poškodovan, krhek ali deformiran.

5.3.2 Demontaža polmaske (slika C)

- Tesnilni profil (1) in pritrdilna jezička (2) pritisnite iz pokrovčka.
- Pokrovček odstranite s telesa maske.

5.3.3 Pregled ventilne ploščice za vdihavanje

- Preverite, ali se ventila ploščica za vdihavanje v telesu maske enakomerno prilega tesnilni površini.
- Ventilno ploščico za vdihavanje vzemite ven in preverite, ali se premika.
- Po potrebi vstavite novo ventilno ploščico.

5.3.4 Pregled ventilne ploščice za izdihavanje

- Primate ventilno ploščico za izdihavanje na robu in jo izvlecite.

- Preverite, ali je sedež ventila umazan ali poškodovan, po potrebi ga očistite s krpo za enkratno uporabo.
- Ventilno ploščico za izdihavanje položite na ravno površino in preverite, ali na njej leži enakomerno in ravno.
- Ventilno ploščico za izdihavanje potisnite na sedež ventila, da se zaskoči. Ploščica se mora sedežu ventila prilegati enakomerno in ravno.
- Po potrebi vstavite novo ventilno ploščico.

5.3.5 Sestavljanje polmaske (slika C)

⚠ OPOZORILO

Nevarnost zastrupitve!

Če tesnilni profil in tesnilni obroček (samo za X-plore 4790) nista pravilno vstavljena v pokrovček, polmaska ne tesni.

- Pazite, da bosta tesnilni profil in tesnilni obroček pravilno vstavljena.

- Uredite trakove.
- Telo maske potisnite v pokrovček.
- Vstavite tesnilni profil (1) ventila za vdihavanje.
- samo X-plore 4790:
 - Pazite, da bo tesnilni obroček (3) nepoškodovan in bo ves v utoru. Poškodovan tesnilni obroček zamenjajte.
- Pritrdilna jezička (2) od znotraj pritisnite skozi luknji v pokrovčku in ju zataknite.

6 Transport

Izdelek prenašajte v originalni embalaži.

7 Shranjevanje

Shranjujte polmasko brez deformacij na suhem mestu brez prahu. Temperatura skladiščenja: −10 °C do 55 °C pri <90 % rel. vlažnosti.

Zaščitite jo pred neposrednim sončnim in toplotnim sevanjem. Upoštevejte ISO 2230 in nacionalne smernice o skladiščenju, vzdrževanju in čiščenju gumijastih izdelkov.

8 Odlaganje

Odstranite izdelek v skladu z veljavnimi predpisi.